

## Bedienungsanleitung.

### ColorSaver®

#### Für Software-Version 2.0

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung des ColorSaver® gründlich durch.

#### Lieferung enthält:

- 1 Schnittstellenkabel
- 1 **ColorSaver®**
- 1 9V Batterie



#### Vor der Inbetriebnahme:

Bevor sie den **ColorSaver®** benutzen können, müssen Sie die Batterie einsetzen.

Auf Ihrem **ColorSaver®** sehen Sie ein Display und drei Tasten:

- **POWER:** Ein/Aus
- **MODEL:** Wechseln des Druckertyps (**ColorSaver®** erkennt 7 verschiedene Modelle)
- **CLEAR:** Löschen (setzt den Einheitenzähler auf '0' zurück )

Wenn Sie die grüne Power-Taste drücken, erscheint auf dem Display: **EEEE**  
(Wenn nichts passiert, schaltet sich der **ColorSaver®** nach 20 Sekunden automatisch ab.)  
Der **ColorSaver®** ist nun betriebsbereit.

#### Das Display:

Das Display besteht aus 4 Informations-Zellen:



Zelle 1	Zelle 2	Zelle 3	Zelle 4
Modell	Region	Status	Farbe


Die 4 Zellen geben Auskunft über ihren Drucker.

- Zelle 1 zeigt die Marke (das Druckermodell) an. **ColorSaver®** erkennt ihr Gerät nach dem Anschließen automatisch.
- Zelle 2 gibt die Region an. E für EU und U für Modelle aus den USA.
- Zelle 3 zeigt an, ob die *image unit* (Toner) neu (C) ist oder gebraucht (U), wie oben.
- Zelle 4 zeigt die Farbe der *image unit* an.

Die Modell-Nummern sind wie folgt:

1. Minolta JP/EU/USA
2. Developer EU
3. Olivetti EU
4. Konica EU/USA
5. Imagistics USA
6. Mita USA

#### Zurücksetzen des Einheitenzählers:

- Schließen Sie das Schnittstellenkabel in Ihren **ColorSaver®** an.
- Ziehen Sie die *image unit* ca. 20 cm aus dem Drucker heraus.
- Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Stecker der *image unit* an.
- Drücken Sie **POWER** am **ColorSaver®**.
- **ColorSaver®** zeigt den Status Ihrer *image unit* im Display: Modell Nummer; ob Ihre *image unit* neu ist; und wie oft sie schon zurückgesetzt wurde.
- **ColorSaver®** erkennt automatisch die Marke und die Region. Das bedeutet, dass Sie die **MODEL**-Taste **nur** benutzen, wenn Sie die gewählte Marke selbst ändern wollen.
- Drücken Sie die **CLEAR**-Taste. Im Display erscheint: , was bedeutet, dass der **ColorSaver®** in Betrieb ist. Dann schaltet U auf C in Zelle 3.
- Der Vorgang ist beendet, nun können Sie den Stecker herausziehen; der **ColorSaver®** wird sich nach 20 Sek. selbst ausschalten.
- Falls Sie beim Zurücksetzen des Zählers aus Versehen das Modell verstellen, drücken Sie einfach die **MODEL**-Taste so lange, bis wieder das richtige Modell im Display angezeigt wird.

#### Wechseln des Drucker-Modells:

Wenn Sie eine *image unit* von einer anderen Firma als der Ihres Druckers verwenden wollen, z.B. eine *Olivetti image unit* zusammen mit einem *USA Konica*-Gerät, müssen Sie das Modell manuell ändern, indem Sie die **MODEL**-Taste (mehrmals) drücken.

Im beschriebenen Beispiel wäre das eingestellte Modell **3E**, sobald Sie den **ColorSaver®** an die *image unit* Ihres Druckers anschließen. Drücken Sie einfach die **MODEL**-Taste zweimal bis im Display (Zelle 1) **4U** – für Konica USA – erscheint.

Das Modell der *image unit* MUSS mit dem des Geräts identisch sein.

\* Bedenken Sie, dass die Marke sich ändert, wenn Sie die **MODEL**-Taste betätigen.

### Andere Anzeigen im Display:

EEEE

Bedeutet Verbindungsfehler, z.B. ist der Stecker nicht richtig eingesteckt oder die image unit wird nicht richtig erkannt.

----

ColorSaver® ist in Betrieb, bitte NICHT ausschalten.

Lo

Niedriger Batteriestand, bitte neue Batterie einsetzen.

Es ist immer von Vorteil, die aktuelle Version unserer Software auf Ihrem ColorSaver® installiert zu haben. Um die Software-Version zu überprüfen, schalten Sie Ihren ColorSaver® ein (nicht an

die image unit anschließen). Auf dem Display erscheint EEEE . Dann drücken Sie den „MODEL“ UND den „CLEAR“ Knopf gleichzeitig. Nun erscheint die installierte Software-Version, z.B. Version 1.7 U 1.7

Sie können prüfen, welche die jeweils aktuell verfügbare Version ist, unter <http://www.colorsaver.dk/sider/firmware.htm>

Falls sich Ihr Gerät nicht auf der Liste der unterstützten Marken findet, sollten Sie Ihre Software-Version aktualisieren (update). Nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Händler auf, um die aktuelle Version zu erhalten.

Bitte versuchen Sie nicht, die Software Ihres ColorSaver® eigenhändig zu aktualisieren, denn der ColorSaver® ist kopiergeschützt.